

Postup pro aktualizaci firmware Signamax 065-9089

1) Pro aktualizaci firmware je nutné použít webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8.0 a vyšší! Doporučujeme také zálohovat celé nastavení zařízení a vypnout firewall na PC ze kterého je prováděna aktualizace.

2) Nejprve proveďte zálohu nastavení. V menu zařízení "*Maintenance -> Firmware -> Romfile Backup"*, tlačítko "*ROMFILE SAVE"*, viz. Obr. 1. Poté budete webovým prohlížečem dotázáni kam soubor zálohy uložit.

Maintenance	Quick Start	Quick Interface Advanc Start Setup Setup		Access Manageme	Mainten	ance Sta
	Administ	ration Tin	ne Zone	Firmware	SysRestart	Diagnosti
	New F	irmware Locatio v Romfile Locatio Romfile Backu Statu	n : D:\STD(P2F_8	34)_B06_(211381_ SAVE	3105 Browse Browse	

Obr. 1: Vytvoření zálohy nastavení

3) Dále v menu zařízení "*Maintenance -> Firmware -> New Firmware Location*" zadejte cestu k souboru firmware a potvrď te tlačítkem "*UPGRADE*", viz. Obr. 2.

Maintenance	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Acces Manager	nent Maint		Status
	Administ	ration 📘 Tin	ne Zone 📗 🛛	firmware	SysPestart	Diag	nestics
nware/Romfile Upgrade	(i)						
	Current I	Firmware Versio	n: STD(P2F_84)_	B06_(211381_3	31052)		
	New F	irmware Location Romfile Location	D:\STD(P2F_8	4)_B06_(21138	1_3105 Browse	IJ	
		Romfile Backu	o : ROMFILE S	AVE		-	
		Statu	51				

Obr.2: Výběr nového firmware

INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805 support@intelek.cz



4) Vyčkejte cca. 60 sec. a poté podržte na 8 sec. a déle tlačítko Reset na zařízení. Po novém přihlášení je již v zařízení nahrána novější verze firmware.

5) Nyní obnovte zálohu nastavení: "*Maintenance -> Firmware -> New Romfile Location"*, zde vyberte soubor zálohy a potvrďte "UPGRADE", viz. Obr. 3. Aktualizace je tímto kompletní.

Maintenance	Quick Interface Start Setup		Advanced Setup	Access Management		Maintenance		Status
	Administ	ration Tir	ne Zone	Firmware	Sys	Restart	Diag	mostins
ware/Romfile Upgrade	1.1							
	Current I	Firmware Versio	n : STD(P2F_84)	_806_(211381_3	81052)			
	10000000	tone of the second second	200			Browse		
	New F	rirmware Locatio v Romfile Locatio	n (10	Browse	1	
	New F	v Romfile Locatio Romfile Backu	n (p: ROMFILE	SAVE		Browse))	
	New F	rmware Locatio v Romfile Locatio Romfile Backu Statu	n (p: ROMFILE	SAVE		Browse)	

Obr.3: Výběr zálohovaného souboru