4-Port 10/100M Internet Broadband Router s Tiskovým USB serverem

Instalační manuál

Obsah

1. Technická Specifikace	3
1.2 Obsah balení	4
2 Instalace Hardwaru	4
2.1.1 Přední panel	4
2.1.2 LEDky	4
2.1.3 Zadní panel	5
2.2 Začátek	5
2.2.1 Systémopvé požadavky	5
2.2.2 Před instalací	5
2.2.3 Nastavení hardwarového připojení	6
2.2.4 Konmfigurace Vašeho počítače	7
Windows 95/98/ME	7
Windows NT/2000/XP	11
3 Použití Konfiguračního menu	15

1 Technická Specifikace

Standardy	IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX
	USB 1.1
Protokoly	CSMA/CD, TCP/IP, PPPoE, PPP, PPTP Client, DHCP Client, DHCP Server, BIP I/BIP II
Topologie	Star
Rozhraní	10BASE-T: UTP/STP Cat. 3, 4 or 5 100BASE-TX: UTP/STP Cat. 5
Počet portů	WAN: 1x 10/100M RJ-45 port LAN: 4 x 10/100M RJ-45 ports Printer Port: 1 x USB 1.1 port
	Keset: 1 x Keset Button

NAT Accelerator Engine Yes, 64 Entries

Flash/SDRAM	1MB/4MB		
MAC Adresy	1K		
Auto MDI/MDIX	Ano		
PPPoE/PPTP	Ano		
Client/Fixed IP	Ano		
DHCP Klient	Ano		
Port Triggering	Ano		
DMZ Host	dvojí přístup p	pro LAN PC	
Routing	RIP I & II, Sta	atic routing	
Firewall	DoS Attack oc	hrana	
	Funkce skrývá	ání veřejných IP ad	res
	Blokování UR	L	
	IP Port Filteri	ng	
VPN	PPTP, IP Sec	pass through	
Management	Webové rozhr	aní, Vzdálená sprá	va
LEDky	Power, Link/A	ct, USB	
Prostředí		Teplota	Vlhkost
	Provoz	0 °C~50°C	10%~90%
	Uskladnění	-20°C ~70°C	10%~90%
Rozměry	165 ×87 ×30m	m	
Příkon	5.4W Max.		
Napájení	AC 9V, 600m	A	
Shoda	FCC třídy B, z	známka CE třídy B	

1.2 Obsah balení

- Jeden 4 Portový Internet Broadband Router
- Jeden napájecí adaptér
- Jeden CD-ROM
- Quick Install Guide

2. Instalace Hardwaru

2.1.1 Přední panel

4 Port 10/100M Internet	Power	Link/Act	-	-			
Broadband Router With USB Prin	nter Server	WAN 1	z	3	4	USB (LINK/ACT)	

2.1.2 LEDky

Význam LED diod je následující:

LED	Činnost
Link/Act. pro 1~4 LAN Port a WAN	 Svítí pokud je navázáno funkční spojení s připojenými zařízeními přes odpovídající port (1 až 4 a WAN)
Port	2. Bliká pokud routerer posílá nebo přijímá data přes tento port
Link/Act. pro USB	1. Svítí pokud je navázáno funkční spojení přes USB Printer Port
Pointer Port	2. Bliká pokud routerer posílá nebo přijímá data přes tento port
Power	Svítí pokud je zařízení napájeno

2.1.3 Zadní panel



• AC 9V : Zástrčka pro adaptér napaájení.

• USB: USB Printer Port pro připojení Vaší USB tiskárny přes USB kabel. Prosím, "NEPŘIPOJUJTE" žádné jiné USB zařízení kromě USB tiskárny nebo "Self-Power USB Hub" (USB HUB s vlastním napájením) do tohoto portu.

- WAN: Pro připojení modemu přes Cat.5 RJ-45 (ethernet kabel).
- LAN 1~4: Pro připojení PC nebo pro Switch/Hub.

• **Reset**: Stisknutím tohoto tlačítko po více jak **3 sekundy**, se obnoví tovární nastavení routeru. Mějte na paměti, že toto řešení případných problémů se uplatňuje jako poslední. Zmáčknutím tlačítka Reset během provozu může dojít ke konfliktu **IP adres** mezi Vaším **PC** a routerem. V takovém případě můžete být nuceni celý systém revoltovat.

2.2 Začátek

Pro nastavení sítě se odvolávejte na další části tohoto návodu.

2.2.1 Systémové Požadavky

Předtím, než začnete se ujistěte, že splňujete následující požadavky:

- 1. Připojení k Internetu přes kabel nebo DSL modem
- 2. PC s nainstalovanou síťovou Ethernet kartou
- 3. Windows CD, pokud Váš počítač běží na Windows 95, 98, or ME
- 4. UTP síťový kabel s RJ-45 konektorem

5. Buď Microsoft Internet Explorer **4.0 (nebo vyšší verzy) nebo Netscape Navigator 4.0 (nebo vyšší verzy)**

2.2.2 Před Instalací

Předtím, než začnete připojovat Váš routek k jakémukoliv síťovému zařízení, ujistěte se, že máte následující hodnoty od Vašeho **ISP.** Budete potřebovat tyto hodnoty k nastavení Routeru a pro konfiguraci síťového připojení **PC** (pro příjmutí IP adresy, kterou Router vybere pro přidělení).

- PPPoE User Name a Password nebo Statickou Internet IP Adresu přiřazenou Vaším ISP
- Vaše Maska podsítě
- Vaše Výchozí brána
- Váše primární DNS IP adresa

Předpokládá se, že máte všechny zmíněné informace od Vašeho **ISP** k dispozici. Pokud ne, kontaktujte Vašeho **ISP** a měli by být schopni Vám všechny potřebné informace poskytnout.

2.2.3 Nastavení hardwarového připojení

Následujte níže uvedené kroky, pokud máte všechny výše zmíněné informace po ruce.

Krok 1. Vypněte napájení všech zařízení.

To zahrnuje Vaše PC, modem a Router.

Krok 2. Připojet Router k Vašemu PC.

Připojení počítačů: Přpojte počítače přímo k Routeru na **porty 1~4** na zadním panelu. Pokud máte k zapojení více jak **4 počítače**, připojte hub nebo switch **a počítače připojte přes tyto zařízení**.

Krok 3. Připojení Modemu: Připojte Váš modem k WAN portu na zadním panelu.

Krok 4. Připojení tiskárny: Pokud máte tiskárnu, kterou chcete sdílet mezi počítači, připojte ji k Printer portu přes standardní **USB Cable.**

Krok 5 Napájení: Zapojte napájecí konektor do zástrčky do napájení a zapněte počítače.

2.2.4 Konfigurace Vašeho počítače

• Windows 95/98/ME

Krok 1. TCP/IP Konfigurace

Potom co jste dokončili zapojení zařízení, potřebujete připojit Váš počítač k Vašemu Routeru.

1. Na hlavního panel Windows, klikněte na tlačítko"**Start**" a vyberte "**Nastavení**", potom klepněte na "**Ovládací panely**".

2. Z "Ovládací panely", vyberte "Síťová připojení" (Network).

3. V okně **"Síťová připojení" (Network)**, pod záložkou **"Obecné" (Configuration)** vyberte **"Protokol sítě Internet (TCP/IP)"**

4. V dialogovém okně "Protokol sítě Internet (TCP/IP) - Vlastnosti", se ujistěte, že je zvoleno "Získat adresu Ip ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu serveru DNS automaticky", pokud ne, učiňte tak a zavřete dialogové okno zmáčknutím "OK".

CP/IP Properties				?
Bindings DNS Configuration	Ad- Gateway	vanced WINS Config	Ni guration	etBIOS IP Address
The first gateway i The address order machines are used	n the Instal in the list w 1	led Gateway lis vill be the order	t will be t in which	he default. these
<u>N</u> ew gateway:	• ys:	Add		
		<u>R</u> emov	/B	
		пк	1	Canad

5. Zjistěte Vaši IP adresu a Masku podsítě. Zadejte je do níže uvedených míst.

6. Klebněte na záložku "Gateway" a poznačte si čísla z níže uvedeného seznamu.

7. Vyberte záložku **"DNS Configuration" (Nastavení DNS)**. Zjistěte **DNS** servery v uvedeném seznamu pod **"DNS Server Search Order" (Výběr DNS server).** A zmáčkněte **"OK".**

CP/IP Properties				? 2
Bindings DNS Configuration	Adv. Gateway	anced WINS De	Ne Ne	BIOS IP Address
Disable DNS Enable DNS				
Host:		Domain	í.	
DNS Server Sea	rch Order —			
			Add	
		-	<u>R</u> emove	
Domain Suffix Se	earch Order•			
			A <u>d</u> d	
			Re <u>m</u> ove	
				C 1
		_		Lancel

8. Systém může vyžadovat **Windows 95/98/ME** CD, pro překopírování nějakých souborů. Po přehrání souborů, prosím, restartujte systém.

Krok. 2 Zakázat HTTP Proxy

• Internet Explorer

1. Otevřte Internet Explorer a klepněte na tlačítko stop. Klepněte na "Nástroje" potom "Možnosti Internetu…".

2. V okně "Možnosti Internetu..." vyberte záložku "Připojení". Potom zmáčkněte tlačítko

Dial-up settings Add Add Bemove Settings Never dial a connection Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Current default Surf South Set Default Perform system security check before dialing	neral Security Content Connections Program Use the Internet Connection Wizard to connect your computer to the Internet.	ns Advanced)
Add Add <u>Bemove</u> <u>Settings</u> Never dial a connection Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Gurrent default Surf South Set Default Perform system security check before dialing	Dial-up settings	
Bemove Settings Never dial a connection Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Current default Surf South Set Default Perform system security check before dialing	2	Add
Settings Settings Settings Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Current default Surf South Set Default Perform system security check before dialing		Bemove
Never dial a connection Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Current default Surf South Set Default Perform system security check before dialing		- <u>S</u> ettings
 COMPLEX MEDIAL CONTRACTOR CONTRACTOR 	C Dial whenever a network connection is not pre C Always dial my default connection Current default Surf South C Perform system security check before define	sent Set Default
Local Area Network (LAN) settings	Terrain Assering reaction relation and	

3. Odškrtněte všechny checkboxy.

Automatically detect s	sable automatic conligui	auun.
Use automatic config	uration <u>s</u> cript	
Address		
roxy server		
Use a pro <u>x</u> y server		
Addr <u>e</u> ss:	Por <u>t</u> :	Advan <u>c</u> ed
📕 Bypass proxy serv	ver for local addresses	

4. Potvrďte "OK" a znovu "OK" pro zavření okna "Možnosti Internetu".

• Netscape

1. Otevřete Netscape a klepněte na tlačítko stop. Klepněte na **"Edit,"** potom klepněte na **"Vlastnosti...**"

2. V okně **"Vlastnosti"**, pod **"Kategorie"** zvolte **"Rozšířené"**, potom klepněte na **"Proxy"**. Vyberte **"Přímé spojení k Internetu"**. Klepněte na **"OK"**.

Krok. 3 Získání IP nastavení Vašeho Routeru

1. Klepněte na tlačítko **"Start,"** pokračujte **"Spustit..."**. Zadejte **"winipcfg"** pro otevření IP Configuration utility (IP Konfigurace).

	100/10M	PCI Adapter
Adapter Address	00-00	21-1F-DE-0B
IP Address	192.	168.1.56
Subnet Mask	255	.255.255.0
Default Gateway	192	.168.1 .1
OK B	elease	Renew
		More Info >>

- 2. Klepněte na tlačítko "Release All".
- 3. Klepněte na tlačítko "Renew All".

4. Ověřte, že Vaše IP adresa je nyní **192.168.1.xxx**, Vaše Maska podsítě je **255.255.255.0** a Vaše Výchozí brána je **192.168. 1.1**. Klepněte na "**OK**", uzavřete okno "**IP Configuration**".

• Windows NT/2000/XP

Krok 1. TCP/IP Konfigurace

Potom co jste dokončili zapojení zařízení, potřebujete připojit Váš počítač k Vašemu Routeru.

1. Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko "Start". Vyberte "Nastavení" (pro NT/2000), potom klepněte na "Ovládací panely".

2. V okně "Ovládací panely", vyberte ikonu "Síťová připojení".

3. Vyberte ikonu odpovídající pro připojení k Vašemu Routeru.

4. V nově otevřeném dialogovém okně zmáčkněte na tlačítko "Vlastnosti" a v seznamu vyberte "Protokol sítě Internet (TCP/IP)" a znovu zmáčkněte tlačítko "Vlastnosti"

5. V dialogovém okně "Protokol sítě Internet (TCP/IP) - vlastnosti", se ujistěte, že je zvoleno "Získat adresu Ip ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu serveru DNS automaticky", pokud ne, učiňte tak a zavřete dialogové okno zmáčknutím "OK".

Krok. 2 Zakázaní HTTP Proxy

• Internet Explorer

1. Otevřte Internet Explorer a klepněte na tlačítko stop. Klepněte na "**Nástroje**" potom "**Možnosti Internetu...**".

2. V okně **"Možnosti Internetu..."** vyberte záložku **"Připojení"**. Potom zmáčkněte tlačítko **"Nastavení místní sítě..."**.

	Setup
Dial-up settings	
	Add
	Bemove
	✓ <u>S</u> ettings
Always dial my default connection	Set Default
Content delegate - Sourcesander	
Europa de asic our obtain Egerform system security check before dialing	
Content de sait: Sour Sourri Renform system security check before dialing Local Area Network (LAN) settings	LAN Settings

3. Odškrtněte všechny checkboxy.

Automatically detect s	ettinas	
Use automatic configu	ration <u>s</u> cript	
Address		
Proxy server		
Use a pro <u>x</u> y server		
Addr <u>e</u> ss:	Por <u>t</u> :	Advanged
📙 Bypass proxy serv	er for local addresses	

4. Potvrďte "OK" a znovu "OK" pro zavření okna "Možnosti Internetu".

• Netscape

1. Otevřete Netscape a klepněte na tlačítko stop. Klepněte na **"Edit,"** potom klepněte na **"Vlastnosti..."**

2. V okně **"Vlastnosti"**, pod **"Kategorie"** zvolte **"Rozšířené"**, potom klepněte na **"Proxy"**. Vyberte **"Přímé spojení k Internetu"**. Klepněte na **"OK"**.

Krok. 3 Získání IP nastavení Vašeho Routeru

1. Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko "Start", potom přejděte na "Všechny programy", pak "Příslušenství" a klepněte na "Příkazový řádek".

2. Zadejte "IPCONFIG /RELEASE" a stiskněte "Enter".

3. Zadejte "IPCONFIG /RENEW" a zmáčkněte "Enter".



4. Ověřte, že Vaše IP adresa je nyní **192.168.1.xxx**, Vaše Maska Podsítě je **255.255.255.0** a Vaše Výchozí brána je **192.168. 1.1.** Zavřete okno "**IP Configuration**" klepnutím na "**OK**".

5. Zadejte "Exit" a zavřete okno.

3. Použití Konfiguračního menu

Po dokončení nastavení sítě, můžete přistoupit na nastavení Routeru přes webový prohlížeč zadáním **IP Adresy** Routeru. Výchozí IP adresa tohoto Routeru je následující.



Pokud jste změnili výchozí IP adresu přiřazenou Routeru, ujistěte se, že zadáváte správnou IP Adresu.

Následně se objeví dialogové okno "Enter Network Password". Výchozí "User Name" je "admin". Výchozí "Password" je "admin".

Enter Network Password			? ×
@	Please type your user name and password.		· · · · · · · · ·
Ű	Site:	192.168.1.1	
	Realm	Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	Password	****	
	🔲 <u>S</u> ave this p	password in your password list	
		OK Can	cel