

Postup pro aktualizaci firmware Signamax 500 - 7608FE1GC, 500 - 7612GE2GS

1) Pro aktualizaci firmware je nutné použít webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8.0 a vyšší! Doporučujeme také zálohovat celé nastavení zařízení a vypnout firewall na PC ze kterého je prováděna aktualizace.

2) Pro celou aktualizaci firmware je nutné stáhnout nejen nejnovější firmware ale také TFTP Server (doporučujeme např. Tenda TFTP Server) viz. Obr. 1.

7 TENDA Tftp			_ 🗆 🔀
Current Directory	C:\new		Browse
Server interface	10.8.2.117	•	Show <u>D</u> ir
Tftp Server Tft	Client Syslog server		
Current Action	Listening on port 69		
About	<u>S</u> ettings		<u>H</u> elp

Obr. 1: Tenda TFTP Server

3) Po stažení nové verze firmware spusť te TFTP Server. V okně serveru zvolte IP adresu serveru (PC na kterém provádíte aktualizaci) – "*Server interface*". Dále zvolte umístění souboru nového firmware – Current Directory pomocí "*Browse*" viz. Obr. 2.

<u>B</u> rowse
Show <u>D</u> ir

Obr. 2: Výběr IP adresy serveru a umístění souboru firmware

INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805 support@intelek.cz



4) Nyní je nutné nastavit potřebné údaje pro upgrade switche. V levém menu ve složce "*System Utility*" zvolte položku "*Update Firmware*". Zde je potřeba nastavit typ protokolu "*TFTP*" (pokud provádíte upgrade přes protokol FTP, je postup obdobný), dále je potřeba zvolit typ souboru "*Firmware*", nastavit IP adresu TFTP serveru (uživatelské jméno a heslo není potřeba vyplňovat, pokud není nastaveno na samotném TFTP serveru). V položce "*File location*" je potřeba zadat celý název firmwaru **včetně přípony!** Jednotlivé kroky lze vidět na Obr. 3.

Update Firmware		
Protocol	TFTP	
File Type	Firmware 💌	
Server Address	192.168.0.13	
User Name		
Password		
File Location	Signamax_500-7612GE2GS_fw-10711.bin	
Get Put Stop Up	odate	
Transmitting Progress	0%	
Transmitting State		
OK		

Obr. 3: Nastavení jednotlivých údajů pro upgrade switche

5) Zvolte tlačítko "*Get*". V tuto chvíli je aktivován proces přenosu firmwaru do switche. V položce "*Transmitting Progress*" lze sledovat průběh přenosu.

Update Firmware		
Protocol	TFTP	
File Type	Firmware 💌	
Server Address	192.168.0.13	
User Name		
Password		
File Location	Signamax_500-7612GE2GS_fw-10711.bin	
Get Put Stop Up	odate	
Transmitting Progress	12%	
Transmitting State	TFTP: Getting file [Signamax_500-7612GE2GS_fw-10711.bin]	
OK		

Obr. 4: Průběh nahrávání firmware do switche

INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805 support@intelek.cz



6) Jakmile je přenos firmware kompletní, je potřeba zvolit tlačítko "*Update*". Následně zobrazenou zprávu potvrďte tlačítkem "*OK*", viz. Obr. 5.

Protocol	TFTP		
File Type	Firmware		
Server Address	192.168.0.13		
User Name	Zpráva z webové stránky 🛛 🔀		
Password	System Wil Automatically Reset, Process Updating?		
File Location	Signan OK Storno		
Get Put Stop	Update		
Transmitting Progr	ess 100%		
Transmitting State	TFTP: get file complete! [Signamax_500-7612GE2GS_fw-10711.bi		

Obr. 5: Potvrzení upgrade firmware

7) V tuto chvíli dochází k upgrade switche, viz. Obr. 6. Neodpojujte jej od napájení!

Update Firmware		
Protocol	TFTP 💌	
File Type	Firmware 💌	
Server Address	192.168.0.13	
User Name		
Password		
File Location	Signamax_500-7612GE2GS_fw-10711.bin	
Get Put Stop Up	odate	
Transmitting Progress	100%	
Transmitting State	Updating firmwarePlease do NOT turn off the power	
OK		

Obr. 6: Průběh upgrade firmware

INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805 support@intelek.cz



8) Switch po upgrade firmware bude automaticky restartován, viz. Obr. 7. Nyní je proces upgrade firmware kompletní.

Reboot		
System is rebooting		
Please wait.		

Obr. 7: Restart switche